

| Кнопка включения | цена в грн |
|---|------------|
| | |
| Power Switch button Nokia 3250 + antenna (black) High quality | 36 |
| кнопка включения Nokia 3310 High quality | 5 |
| кнопка включения Nokia 6100 High quality | 5 |
| кнопка включения Sony Ericsson T610 | 3 |
| крышка на кнопку вкл. Nokia 6610 | |