

Корпус	опт у.е.	опт, грн.	Розница, грн.
Корпус Motorola E398 чёрный High quality	3,8	31	67
Корпус Motorola K1 чёрный High quality	4,6	38	93
Корпус Motorola L6 с аксессуарами чёрный high copy	2,5	21	63
Корпус Motorola L7 с аксессуарами чёрный High quality	3,4	28	63
Корпус Motorola RAZR V3 чёрный High quality	5,5	45	82
Корпус Motorola RAZR V3 чёрный Tested	6	49	82
Корпус Motorola RAZR V3 с аксессуарами желтый high quality	6,2	51	87
Корпус Motorola RAZR V3i полный чёрный High quality	6,5	53	82
Корпус Motorola RAZR V3i полный желтый High quality	6,5	53	82
Корпус Motorola RAZR V3i полный серый High quality	6	49	82
Корпус Motorola RAZR V3x High quality	3,8	31	82
Корпус Nokia 1100 чёрный High quality	1,6	13	26
Корпус Nokia 1100 темно-синий High quality	1,6	13	36
Корпус Nokia 1100 белый High quality	1,6	13	36
Корпус Nokia 1110/1110i/1112 чёрный High quality	1,6	13	36
Корпус Nokia 1200 полный чёрный High quality	1,7	14	29
Корпус Nokia 1600 High quality	1,8	15	36
Корпус Nokia 1650 чёрный High quality	2,2	18	33
Корпус Nokia 2100 чёрный Tested	1,5	12	26
Корпус Nokia 2100 розовый High quality	1,5	12	26
Корпус Nokia 2300 High quality	1,8	15	29
Корпус Nokia 2310 передняя и задняя панель чёрный High quality	1,8	15	29
Корпус Nokia 2600 передняя и задняя панель чёрный High quality	2	16	
Корпус Nokia 2630 передняя и задняя панель High quality	3,5	29	
Корпус Nokia 2760 чёрный High quality	7,7	63	93
Корпус Nokia 2760 красный High quality	10,7	88	107
Корпус Nokia 3100 синий передняя и задняя панель High quality	1,8	15	29
Корпус Nokia 3100 светло синий High quality	1,8	15	29
Корпус Nokia 3100 красный High quality	1,8	15	29
Корпус Nokia 3100 белый High quality	1,8	15	29
Корпус Nokia 3110c чёрный передняя и задняя панель High quality	2,4	20	47
Корпус Nokia 3120 передняя и задняя панель чёрный High quality	2,2	18	35
Корпус Nokia 3120 передняя и задняя панель синий High quality	1,8	15	29
Корпус Nokia 3220 передняя и задняя панель High quality	2,35	19	34
Корпус Nokia 3230 с серединкой чёрный High quality	4,1	34	59
Корпус Nokia 3230 с серединкой красный High quality	4,1	34	59
Корпус Nokia 3250 полный чёрный High quality	4,2	34	62
Корпус Nokia 3250 полный красный High quality	4,2	34	62
Корпус Nokia 3500 передняя и задняя панель чёрный High quality	5,2	43	
Корпус Nokia 3600 High quality	8,2	67	
Корпус Nokia 5200 чёрный High quality	3,5	29	42
Корпус Nokia 5200 чёрный с аксессуарами High quality	5	41	74
Корпус Nokia 5200 синий High quality	3,5	29	42
Корпус Nokia 5200 красный с аксессуарами High quality			
Корпус Nokia 5200 красный с серединкой High quality	4,6	38	67
Корпус Nokia 5220 High quality			
Корпус Nokia 5300 синий High quality	2,7	22	47
Корпус Nokia 5300 красный передняя и задняя панель High quality	2,7	22	47
Корпус Nokia 5300 с серединкой чёрный High quality	5,6	46	82
Корпус Nokia 5300 с серединкой красный High quality	5,6	46	82
Корпус Nokia 5310 чёрный High quality	3,5	29	63
Корпус Nokia 5310 красный High quality	3,5	29	63
Корпус Nokia 5320 High quality	7,2	59	125
Корпус Nokia 5500 чёрный High quality	5,4	44	93
Корпус Nokia 5610 передняя и задняя панель чёрный High quality	4,9	40	88

Корпус Nokia 5610 передняя и задняя панель красный High quality	4,9	40	88
Корпус Nokia 5700 чёрный High quality	4,6	38	54
Корпус Nokia 5700 красный High quality	4,6	38	54
Корпус Nokia 5800 High quality	12,7	104	129
Корпус Nokia 6020 передняя и задняя панель High quality	3,7	30	47
Корпус Nokia 6021 передняя и задняя панель High quality	3,7	30	47
Корпус Nokia 6030 передняя и задняя панель чёрный High quality	2,4	20	41
Корпус Nokia 6070 передняя и задняя панель High quality	2,7	22	30
Корпус Nokia 6080 передняя и задняя панель High quality	3,2	26	67
Корпус Nokia 6085 чёрный полный High quality	7,8	64	82
Корпус Nokia 6085 серый полный High quality	7,8	64	82
Корпус Nokia 6100 синий передняя и задняя панель High quality	2,1	17	33
Корпус Nokia 6100 темно-синий передняя и задняя панель High quality	2,1	17	33
Корпус Nokia 6101 розовый High quality	10,76	88	63
Корпус Nokia 6101 без клавиатуры High quality	5,7	47	63
Корпус Nokia 6103 полный чёрный High quality	6,2	51	82
Корпус Nokia 6110 Navigator High quality	6,7	55	
Корпус Nokia 6111 чёрный Tested	6,7	55	63
Корпус Nokia 6120 полный чёрный High quality	4,8	39	
Корпус Nokia 6125 полный High quality	5,2	43	62
Корпус Nokia 6151 с серединкой чёрный high quality			
Корпус Nokia 6230 передняя и задняя панель чёрный High quality	2,2	18	41
Корпус Nokia 6230i передняя и задняя панель чёрный high quality	2,2	18	41
Корпус Nokia 6233 передняя и задняя панель чёрный High quality	3,9	32	74
Корпус Nokia 6233 передняя и задняя панель серый High quality	3,9	32	74
Корпус Nokia 6270 с серединкой коричневый High quality	7	57	74
Корпус Nokia 6270 с серединкой серый High quality	7	57	74
Корпус Nokia 6280 без серединки чёрный High quality	4	33	
Корпус Nokia 6280 без серединки серый High quality	4	33	66
Корпус Nokia 6280 с серединкой High quality	10	82	
Корпус Nokia 6288 полный High quality	10	82	98
Корпус Nokia 6300 с серединкой чёрный High quality	5	41	57
Корпус Nokia 6300 с серединкой серый High quality	5	41	57
Корпус Nokia 6310i High quality	4,7	39	47
Корпус Nokia 6500 classic чёрный High quality	4,5	37	53
Корпус Nokia 6500 slide полный High quality	10	82	125
Корпус Nokia 6555 High quality	10	82	125
Корпус Nokia 6600 передняя и задняя панель чёрный High quality	3,5	29	52
Корпус Nokia 6600 slide High quality	10,7	88	
Корпус Nokia 6610 передняя и задняя панель чёрный High quality	2	16	47
Корпус Nokia 6610 передняя и задняя панель белый High quality	2	16	41
Корпус Nokia 6610i передняя и задняя панель чёрный High quality	2	16	41
Корпус Nokia 7070 чёрный High quality	3,22	26	43
Корпус Nokia 7210 Supernova High quality	6,5	53	70
Корпус Nokia 7260 чёрный panel High quality	3,5	29	52
Корпус Nokia 7360 коричневый High quality	4	33	
Корпус Nokia 7370 чёрный High quality	7	57	104
Корпус Nokia 7370 полный High quality	7	57	74
Корпус Nokia 7370 розовый High quality	7	57	74
Корпус Nokia 7373 чёрный High quality	7	57	74
Корпус Nokia 7373 коричневый High quality	7	57	74
Корпус Nokia 7373 розовый High quality	7	57	74
Корпус Nokia 7390 High quality	8,7	71	135
Корпус Nokia 7610 чёрный-красный Tested	2,8	23	49
Корпус Nokia 8800 Sirosco чёрный с клавиатурой Tested	33	271	353
Корпус Nokia E50 серый с серединкой +клавиатура High quality	10	82	98

Корпус Nokia E51 чёрный High quality	9,5	78	98
Корпус Nokia E51 copper High quality	9,5	78	98
Корпус Nokia E51 серый High quality	9,5	78	98
Корпус Nokia E65 передняя и задняя панель полный High quality	7	57	82
Корпус Nokia N70 чёрный High quality	4	33	52
Корпус Nokia N70 серый High quality	4	33	52
Корпус Nokia N72 чёрный High quality	3,2	26	57
Корпус Nokia N72 розовый High quality	3,2	26	57
Корпус Nokia N72 белый High quality	3,2	26	57
Корпус Nokia N73 чёрный High quality	4	33	52
Корпус Nokia N73 серый High quality	4	33	88
Корпус Nokia N76 красный High quality	4,2	34	88
Корпус Nokia N78 чёрный High quality	9,7	80	145
Корпус Nokia N79 чёрный High quality	9,7	80	145
Корпус Nokia N81 с серединкой чёрный High quality	5	41	104
Корпус Nokia N82 с серединкой чёрный High quality	6,7	55	104
Корпус Nokia N85 чёрный High quality	10	82	107
Корпус Nokia N95 8GB чёрный Tested	6,2	51	114
Корпус Nokia N95 чёрный с аксессуарами High quality	7,5	62	125
Корпус Nokia N95 желтый передняя и задняя панель High quality	7,5	62	125
Корпус Samsung D600 High quality	5,2	43	83
Корпус Samsung D780 чёрный High quality	12,7	104	151
Корпус Samsung D780 желтый High quality	12,7	104	151
Корпус Samsung D800 с аксессуарами High quality	11	90	
Корпус Samsung D820 с аксессуарами High quality	4,7	39	66
Корпус Samsung D840 complete Tested	7,8	64	90
Корпус Samsung D880 чёрный High quality	7,8	64	90
Корпус Samsung E200 High quality	7,7	63	80
Корпус Samsung E330 Tested	5,5	45	73
Корпус Samsung E360 High quality	8	66	90
Корпус Samsung E490			
Корпус Samsung E570 розовый High quality	9	74	123
Корпус Samsung E700 High quality	6,6	54	57
Корпус Samsung E760	6,5	53	70
Корпус Samsung E900	7	57	82
Корпус Samsung J600 High quality	9,9	81	98
Корпус Samsung U600 с аксессуарами чёрный High quality	6,7	55	83
Корпус Samsung U600 с серединкой & клавиатура+джойстик High quality	9	74	98
Корпус Samsung X160	7,5	62	66
Корпус Samsung X460 Tested	5,5	45	83
Корпус Samsung X480 High quality	5,5	45	83
Корпус Samsung X640 с аксессуарами	5,5	45	
Корпус Samsung X820 High quality	4,3	35	83
Корпус Sony Ericsson K310 High quality			
Корпус Sony Ericsson K500i + keypad серый-gray High quality	3,5	29	
Корпус Sony Ericsson K500i серый-синий High quality	4	33	57
Корпус Sony Ericsson K510 чёрный	3,3	27	57
Корпус Sony Ericsson k510 серый	3,3	27	57
Корпус Sony Ericsson K550i чёрный High quality	4	33	57
Корпус Sony Ericsson K610i полный серый High quality	3,3	27	
Корпус Sony Ericsson K750i без клавиатуры High quality	3,2	26	
Корпус Sony Ericsson K850i чёрный High quality	5,7	47	86
Корпус Sony Ericsson S500 чёрный High quality	4,3	35	88
Корпус Sony Ericsson W200 чёрный High quality	3,6	30	57
Корпус Sony Ericsson W300 чёрный	3,7	30	73

Корпус Sony Ericsson W580 чёрный High quality	4,5	37	
Корпус Sony Ericsson W610i без клавиатуры high copy	4,5	37	66
Корпус Sony Ericsson W700i без клавиатуры High quality	3,5	29	70
Корпус Sony Ericsson W710i High quality	4	33	
Корпус Sony Ericsson W800 без клавиатуры High quality	3,2	26	86
Корпус Sony Ericsson W810 High quality	3,7	30	71
Корпус Sony Ericsson W850 High quality	4,7	39	
Корпус Sony Ericsson W880 High quality	5	41	73
Корпус Sony Ericsson Z550 чёрный High quality	4,2	34	
Корпус Sony Ericsson Z610 чёрный High quality	10	82	114
Корпус Sony Ericsson Z610 розовый High quality	10	82	114
корпус 6220classic orig	7,4	61	
Корпус 6300 orig чёрный			
Корпус Alcatel 301	1,5	12	
Корпус Alcatel 320	1,52	12	
Корпус Alcatel 525	1,52	12	
Корпус Alcatel 535	1,52	12	
Корпус Alcatel 715	1,52	12	
корпус kyocera se47	5	41	
Корпус LG 1100c	2,15	18	
Корпус LG 1100I	2,15	18	
Корпус LG 1200	2,15	18	
Корпус LG 1300	1,77	15	
Корпус LG 1500	1,77	15	26
Корпус LG 1800	2,15	18	26
Корпус LG 2000	1,52	12	26
Корпус LG 2100	2,15	18	26
Корпус LG 3000	1,77	15	26
Корпус LG 5300	2,53	21	26
Корпус LG 600	2,41	20	26
Корпус LG 7020	2,15	18	26
Корпус LG 7050	1,77	15	
Корпус Mars	1,52	12	
Корпус Mitsubishi Ария	1,52	12	
Корпус Motorola C156	1,7	14	
Корпус Motorola C157	1,7	14	
Корпус Motorola C200	2	16	
Корпус Motorola C205	1,6	13	
Корпус Motorola C261	1,52	12	
Корпус Motorola C300	2	16	
Корпус Motorola C330	1,52	12	
Корпус Motorola C350	1,52	12	
Корпус Motorola C380	1,65	13	
Корпус Motorola C650	1,77	15	
Корпус Motorola E1 orig	5,4	44	
Корпус Motorola E398	1,65	13	
Корпус Motorola L6 orig	5	41	
Корпус Motorola MPX200	3	25	
Корпус Motorola T180	1,52	12	
Корпус Motorola T191	2,03	17	
Корпус Motorola T192	2,03	17	
Корпус Motorola V180	1,8	15	
Корпус Motorola V3 orig	8,1	66	88
Корпус Motorola V360	2	16	
Корпус Motorola V3i	4,05	33	52
Корпус Motorola V3i orig	7,8	64	
Корпус Motorola V3x orig	8,2	67	
Корпус Motorola V50	2,15	18	

Корпус Motorola V51	1,65	13	
Корпус Motorola V600	3,04	25	42
Корпус Motorola V8 orig	9,8	80	
Корпус Motorola Z3 orig	7,7	63	
Корпус Nokia 1100 чёрный	1,5	12	
Корпус Nokia 1202	1,5	12	
Корпус Nokia 1203			
Корпус Nokia 1209	2	16	
Корпус Nokia 1255	2,15	18	
Корпус Nokia 1650	1,4	11	
Корпус Nokia 2100	1,6	13	
Корпус Nokia 2310	1,7	14	
Корпус Nokia 2600	1,8	15	
Корпус Nokia 2600c	1,6	13	
Корпус Nokia 2610	1,9	16	
Корпус Nokia 2630	1,8	15	
Корпус Nokia 2650	2	16	
Корпус Nokia 2660	3,5	29	
Корпус Nokia 3100	1,7	14	
Корпус Nokia 3110	2	16	
Корпус Nokia 3110 orig	1,65	13	
Корпус Nokia 3120	1,7	14	
Корпус Nokia 3120c	2	16	
Корпус Nokia 3200	1,65	13	
Корпус Nokia 3210	1,5	12	
Корпус Nokia 3220	1,8	15	
Корпус Nokia 3230	1,8	15	
Корпус Nokia 3230 orig	6,7	55	
Корпус Nokia 3310	1,6	13	
Корпус Nokia 3410	1,6	13	
Корпус Nokia 3500orig	6	49	
Корпус Nokia 3510	1,6	13	
Корпус Nokia 3660	1,7	14	
Корпус Nokia 5200	2,2	18	
Корпус Nokia 5200 orig	6,7	55	
Корпус Nokia 5210	2,15	18	
Корпус Nokia 5220	2,1	17	
Корпус Nokia 5300	3,5	29	
Корпус Nokia 5300 orig	8,5	70	
Корпус Nokia 5310	1,9	16	
Корпус Nokia 5310 orig	2,03	17	
Корпус Nokia 5320 orig	11,5	94	
Корпус Nokia 5610	2	16	
Корпус Nokia 5700	2,5	21	
Корпус Nokia 5700 orig	6,58	54	
Корпус Nokia 6020	1,8	15	
Корпус Nokia 6021	1,8	15	
Корпус Nokia 6030 orig	6,58	54	
Корпус Nokia 6060	3,42	28	
Корпус Nokia 6060 orig	9,11	75	
Корпус Nokia 6070	1,52	12	
Корпус Nokia 6080	1,65	13	
Корпус Nokia 6080 orig	5,7	47	
Корпус Nokia 6085	6,08	50	78
Корпус Nokia 6085 orig	7,59	62	88
Корпус Nokia 6100	1,52	12	
Корпус Nokia 6101	8,61	71	88
Корпус Nokia 6110	2,53	21	

Корпус Nokia 6110 orig	10,13	83	
Корпус Nokia 6111	3,67	30	
Корпус Nokia 6111 orig	8,73	72	88
Корпус Nokia 6120 orig	8,23	67	88
Корпус Nokia 6125	3,04	25	
Корпус Nokia 6125 orig	7,59	62	88
Корпус Nokia 6131			
Корпус Nokia 6131 orig	8,2	67	
Корпус Nokia 6151	2,15	18	
Корпус Nokia 6151 orig	11,27	92	
Корпус Nokia 6155	8,1	66	88
Корпус Nokia 6220	1,77	15	
Корпус Nokia 6230i	1,9	16	
Корпус Nokia 6230i orig	4,3	35	
Корпус Nokia 6233	2,28	19	
Корпус Nokia 6233 orig	2,28	19	
Корпус Nokia 6255	8,86	73	
Корпус Nokia 6260	3,04	25	
Корпус Nokia 6270	3,04	25	
Корпус Nokia 6275	3,04	25	
Корпус Nokia 6280	2,03	17	
Корпус Nokia 6288	2,15	18	
Корпус Nokia 6288 orig	6,58	54	88
Корпус Nokia 6290	4,3	35	
Корпус Nokia 6290 orig	4,3	35	
Корпус Nokia 6300	2,66	22	
Корпус Nokia 6300 orig	2,66	22	
Корпус Nokia 6310	8,1	66	
Корпус Nokia 6310 orig	5,7	47	
Корпус Nokia 6500 classic orig	5,7	47	
Корпус Nokia 6500 Slider orig	13,16	108	
Корпус Nokia 6510	1,9	16	
Корпус Nokia 6600	1,52	12	
Корпус Nokia 6600 orig	4,81	39	
Корпус Nokia 6610	1,52	12	
Корпус Nokia 6610 orig	1,52	12	
Корпус Nokia 6610i	1,52	12	
Корпус Nokia 6610i orig	3,8	31	
Корпус Nokia 6630	1,65	13	
Корпус Nokia 6630 orig	5,06	42	
Корпус Nokia 6670	2,03	17	
Корпус Nokia 6680 orig	4,81	39	
Корпус Nokia 6681 orig	4,81	39	
Корпус Nokia 7210	1,52	12	
Корпус Nokia 7250	1,65	13	
Корпус Nokia 7260	1,52	12	
Корпус Nokia 7360	2,15	18	
Корпус Nokia 7360 oig	7,59	62	
Корпус Nokia 7370	2,15	18	
Корпус Nokia 7370 orig	3,04	25	
Корпус Nokia 7373	3,04	25	
Корпус Nokia 7373 orig	1,65	13	
Корпус Nokia 7500	2,03	17	
Корпус Nokia 7500 orig	2,03	17	
Корпус Nokia 8250	1,52	12	
Корпус Nokia 8310	1,77	15	
Корпус Nokia 8850	1,65	13	
Корпус Nokia E60 orig	8,1	66	88

Корпус Nokia E65	2,53	21	
Корпус Nokia E65 orig	7,09	58	
Корпус Nokia N70	2,28	19	26
Корпус Nokia N70 orig	6,2	51	78
Корпус Nokia N71 orig	15,19	125	156
Корпус Nokia N72	2,15	18	26
Корпус Nokia N72 orig	4,81	39	78
Корпус Nokia N73	2,03	17	26
Корпус Nokia N73 orig	6,58	54	88
Корпус Nokia N76 orig	7,09	58	88
Корпус Nokia N80 orig	12,15	100	135
Корпус Nokia N82 orig	10,63	87	125
Корпус Nokia N95 orig	9,62	79	114
Корпус Panasonic G50	2,2	18	26
Корпус Panasonic GD55	1,6	13	26
Корпус Panasonic GD90/92	1,7	14	26
Корпус Philips Savy	1,6	13	26
Корпус Samsung A100	1,6	13	26
Корпус Samsung A400	2	16	26
Корпус Samsung A800	1,6	13	26
Корпус Samsung B100	3,5	29	42
Корпус Samsung C100	1,6	13	26
Корпус Samsung C110	1,9	16	26
Корпус Samsung C140	2,9	24	36
Корпус Samsung C160	2,5	21	26
Корпус Samsung C170 orig	2,4	20	26
Корпус Samsung C200	1,8	15	26
Корпус Samsung C210	2,3	19	26
Корпус Samsung C230	2	16	26
Корпус Samsung C260	3,2	26	42
Корпус Samsung D500	2,2	18	26
Корпус Samsung D520	3	25	47
Корпус Samsung D600	2,2	18	26
Корпус Samsung D800	2,7	22	42
Корпус Samsung D800 orig	15	123	145
Корпус Samsung D820	2,7	22	47
Корпус Samsung D820 orig	7	57	88
Корпус Samsung D830 orig	10	82	
Корпус Samsung D900	2,7	22	
Корпус Samsung E210orig	6,2	51	
Корпус Samsung E250 orig	3	25	36
Корпус Samsung E330	2,15	18	26
Корпус Samsung E350 orig	4,3	35	67
Корпус Samsung E360	2,5	21	26
Корпус Samsung E490	2,7	22	31
Корпус Samsung E490 orig	2,7	22	31
Корпус Samsung E530	2,8	23	36
Корпус Samsung E530 orig	1,77	15	26
Корпус Samsung E570 orig	8,5	70	88
Корпус Samsung E600	2,7	22	31
Корпус Samsung E630	2,3	19	26
Корпус Samsung E640	2,4	20	26
Корпус Samsung E700	2,2	18	26
Корпус Samsung E710	2,4	20	26
Корпус Samsung E730	2,3	19	26
Корпус Samsung E760	2,3	19	26
Корпус Samsung E770	2	16	26
Корпус Samsung E800 orig	10	82	

Корпус Samsung E820 orig	8	66	88
Корпус Samsung I710 orig	7,7	63	
Корпус Samsung J600 orig	14	115	
Корпус Samsung M610 orig	7,4	61	
Корпус Samsung N100	1,5	12	26
Корпус Samsung N500	1,8	15	26
Корпус Samsung N620	1,5	12	26
Корпус Samsung P510	1,9	16	26
Корпус Samsung R200	1,8	15	26
Корпус Samsung R210	1,8	15	26
Корпус Samsung S300	2,3	19	26
Корпус Samsung S500	1,6	13	26
Корпус Samsung T100	2	16	26
Корпус Samsung U600 orig	8,5	70	
Корпус Samsung X100	1,6	13	26
Корпус Samsung X110	1,6	13	26
Корпус Samsung X120	1,6	13	26
Корпус Samsung X140	2,2	18	26
Корпус Samsung X160	4,2	34	52
Корпус Samsung X200	2	16	26
Корпус Samsung X210 orig	6,5	53	
Корпус Samsung X300	2,2	18	26
Корпус Samsung X450	2,3	19	26
Корпус Samsung X450 orig	8	66	
Корпус Samsung X500	2,8	23	26
Корпус Samsung X510	3	25	42
Корпус Samsung X600	1,6	13	26
Корпус Samsung X620	2,2	18	26
Корпус Samsung X640	2	16	26
Корпус Samsung X650	3	25	36
Корпус Samsung X660	2	16	26
Корпус Samsung X670	3	25	36
Корпус Samsung X680	2,8	23	26
Корпус Samsung X700	2,4	20	26
Корпус Samsung X820	2,4	20	26
Корпус Siemens A31	2	16	26
Корпус Siemens A35	1,6	13	26
Корпус Siemens A36	1,6	13	26
Корпус Siemens A40	2,4	20	26
Корпус Siemens A50	1,6	13	26
Корпус Siemens A52	1,6	13	26
Корпус Siemens A55	1,6	13	26
Корпус Siemens A57	1,7	14	26
Корпус Siemens A60	1,7	14	26
Корпус Siemens A65	1,8	15	26
Корпус Siemens A70	1,8	15	26
Корпус Siemens A75	1,6	13	26
Корпус Siemens AL 21	2,5	21	26
Корпус Siemens AX72	1,5	12	26
Корпус Siemens AX75	1,7	14	26
Корпус Siemens C35	1,6	13	26
Корпус Siemens C45	1,5	12	26
Корпус Siemens C55	1,6	13	26
Корпус Siemens C62	1,6	13	26
Корпус Siemens C65	1,5	12	26
Корпус Siemens C72	1,8	15	26
Корпус Siemens C75	1,7	14	26
Корпус Siemens CF110	2,7	22	36

Корпус Siemens CF62	2,7	22	36
Корпус Siemens CF75	2,7	22	36
Корпус Siemens CFX65	4,4	36	52
Корпус Siemens CX70	1,6	13	26
Корпус Siemens CX75	1,8	15	26
Корпус Siemens CXV70	1,6	13	26
Корпус Siemens M35	1,6	13	26
Корпус Siemens M55	1,8	15	26
Корпус Siemens M65	1,8	15	26
Корпус Siemens M75	1,9	16	26
Корпус Siemens MC60	1,7	14	26
Корпус Siemens ME45	1,6	13	26
Корпус Siemens ME75	2,2	18	26
Корпус Siemens MT50	1,6	13	26
Корпус Siemens S65	1,7	14	26
Корпус Siemens S75	3,3	27	36
Корпус Siemens SL50			
Корпус Siemens SL65	2,5	21	26
Корпус Siemens ST55	2,2	18	26
Корпус Siemens SX1	1,7	14	26
Корпус Sony J6	2	16	26
Корпус Sony J70	2	16	26
Корпус Sony-Ericsson J210	0,7	6	
Корпус Sony-Ericsson J300	1,8	15	26
Корпус Sony-Ericsson K200	3,8	31	36
Корпус Sony-Ericsson K220	3,8	31	36
Корпус Sony-Ericsson K300	1,7	14	26
Корпус Sony-Ericsson K300 orig	4,2	34	73
Корпус Sony-Ericsson K310 orig	5,2	43	
Корпус Sony-Ericsson K500 orig	6	49	
Корпус Sony-Ericsson K530	8	66	88
Корпус Sony-Ericsson K530 orig	9	74	88
Корпус Sony-Ericsson K550	4,6	38	67
Корпус Sony-Ericsson K550 orig	7,5	62	83
Корпус Sony-Ericsson K600	1,7	14	26
Корпус Sony-Ericsson K610 orig	5,5	45	67
Корпус Sony-Ericsson K700 orig	5	41	67
Корпус Sony-Ericsson K750	1,7	14	26
Корпус Sony-Ericsson K750 orig	4,7	39	67
Корпус Sony-Ericsson K770 orig	9,7	80	88
Корпус Sony-Ericsson K790	2	16	26
Корпус Sony-Ericsson K790 orig	8	66	83
Корпус Sony-Ericsson K800 orig	2	16	
Корпус Sony-Ericsson K810	2	16	
Корпус Sony-Ericsson K810 orig	6,9	57	88
Корпус Sony-Ericsson S500 orig	10	82	93
Корпус Sony-Ericsson S700 orig			
Корпус Sony-Ericsson T100	1,7	14	26
Корпус Sony-Ericsson T230	1,85	15	26
Корпус Sony-Ericsson T300	2	16	26
Корпус Sony-Ericsson T610	2,15	18	26
Корпус Sony-Ericsson W200 orig	4,6	38	67
корпус Sony-Ericsson W350			
Корпус Sony-Ericsson W350 orig			
Корпус Sony-Ericsson W600	2,4	20	26
Корпус Sony-Ericsson W610	3,7	30	36
Корпус Sony-Ericsson W660	5,5	45	
Корпус Sony-Ericsson W710	4,5	37	47

Корпус Sony-Ericsson W710orig	4,5	37	47
Корпус Sony-Ericsson W800	1,8	15	26
Корпус Sony-Ericsson W800 orig	6	49	88
Корпус Sony-Ericsson W810	2	16	88
Корпус Sony-Ericsson W850	2,5	21	26
Корпус Sony-Ericsson W850 orig	8	66	88
Корпус Sony-Ericsson W880 orig	8	66	88
Корпус Sony-Ericsson W890 orig	8	66	88
Корпус Sony-Ericsson W900 orig			
Корпус Sony-Ericsson Z520	2,2	18	26
Корпус Sony-Ericsson Z520 orig	6,2	51	67
Корпус Sony-Ericsson Z530	2,4	20	26
Корпус Sony-Ericsson Z530 orig	6,2	51	67
Корпус Sony-Ericsson Z550	1,9	16	26
Корпус Sony-Ericsson Z600	2,7	22	26
Корпус Sony-Ericsson Z710 orig+клав	9,2	75	104
Корпус Ария	2	16	26